



## TRAXXAS LINK ワイヤレス モジュールのインストール手順

1


Apple App Store から Traxxas Link™ アプリケーションをダウンロードします。  
または Google Play™。




ダウンロード  
トラクサスリンクアプリ

注: Traxxas Link ワイヤレス モジュール (部品 #6511) は、次の Traxxas TQi トランスミッターでのみ使用できます: 部品 #6528、#6528A、#6529、#6529A、#6530、#6530A、#6507R、#6507X、#6509R、#6509X。


2



3




4



5




6



7




8



9




10



11



12



13



トラクサスに接続  
リンク無線モジュール

### FCC 準拠

このデバイスは、FCC 規則のパート 15 に記載されているクラス B デジタル デバイスの制限に準拠しています。動作には次の 2 つの条件が適用されます。(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはならず、(2) このデバイスは望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れる必要があります。

クラス B デジタル デバイスの制限は、住宅環境における有害な干渉に対して適切な保護を提供するように設計されています。この装置は無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があるため、指示に従って操作しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないという保証はありません。

ユーザーは、コンプライアンスの責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、機器を操作するユーザーの権限が無効になる可能性があることに注意してください。

### カナダ、カナダ産業省 (IC)

このクラス B デジタル機器はカナダの ICES-003 に準拠しています。このデバイスは、カナダ産業省ライセンス免除 RSS 標準に準拠しています。動作には、次の 2 つの条件が適用されます。(1) このデバイスは干渉を引き起こしてはいけない、(2) このデバイスは、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含み、あらゆる干渉を受け入れなければならない。

### 無線周波数 (RF) 曝露情報

このデバイスは身体に装着して操作するためのテストが行われており、金属を含まず、デバイスを身体から少なくとも 5 mm 離して配置するアクセサリと一緒に使用する場合、FCC およびカナダ産業省の RF 曝露ガイドラインに適合します。他のアクセサリを使用すると、RF 曝露ガイドラインへの準拠が保証されない可能性があります。

### 最終製品のラベル表示

このモジュールには FCC ID と IC 認証番号が付けられています。このモジュールを使用するホスト システムには、目に見える領域に「FCC ID: XVE-TRX1018, IC: 8668A-TRX1018 を含む」というラベルを付ける必要があります。この LMA はスタンドアロン構成としてテストされ、承認されています。この無線モジュールと統合されたシステムについては、追加の評価が必要になる場合があります。このモジュールとそのアンテナは、他の送信機と一緒に設置したり、一緒に操作したりしないでください。

TRAXXAS.com

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, 電話: 972-549-3000, ファックス: 972-549-3011, 電子メール: support@Traxxas.com